








Still inn timer med  eller  og
bekreft ved å trykke på .






Still inn minutter med  eller  og
bekreft ved å trykke på .




Velg funksjon  med  eller 
bekreft ved å trykke på .



Driftstid vises den kan forandres med
 eller 
Bekreft programmering med .



Programmeringen er nå ferdig og varmeren vil
sørge for en varm og behagelig bil til riktig tid.



Vi minner om at det står flere funksjoner beskrevet i vår
utfyllende bruksanvisning for betjeningen.
Skulle du ha spørsmål om din nye Eberspächer bilvarme
er det bare å ta kontakt med din forhandler som gjerne hjelper
deg.

Til slutt en viktig sak !

For at du skal få glede av en problemfri varmer i mange
år fremover er det viktig at varmeren går minst en gang pr.
måned, også om sommeren!



Velkommen til Eberspächers "world of comfort"!

Vi i Eberspächer ønsker at du skal få mye glede av
din nye bilvarmer, derfor har vi laget denne lille
guiden som forteller deg hvordan du oppnår den
beste komforten i akkurat din bil.



Eberspaecher AB Norge Postboks 13 N-1414 Trollåsen www.eberspaecher.no	Besøksadresse: Trollåsveien 34 N-1414 Trollåsen	Tel: +47 66 82 30 50 Fax: +47 66 82 30 58 Post@eberspaecher.no www.bilvarme.no
---	--	--

Eberspaecher AB Norge er en filial av Eberspaecher AB, Sverige



Komfortguide for Mitsubishi Outlander



Din nye Eberspächer bilvarmer er enkel å bruke .

Varmeren varmer opp bilens kjølevæske, akkurat som motoren gjør når den går, og den varme luften som sørger for at du kan sette deg inn i en behagelig varm bil kommer gjennom bilens egen kupévifte.

For at din bilvarmer skal kunne fungere optimalt er det derfor viktig at du "forteller" bilen din at du har en varmer.








Din Eberspächer bilvarmer blir styrt av en betjeningsdel.


Enten det er en fast montert enhet i bilen (EasyStart T) eller en fjernbetjening med display (EasyStart R+), har de de samme grunnfunksjonene.

Vi anbefaller at du i tillegg til denne guiden også leser bruksanvisningen for den betjeningen du har valgt.



Slå på varmen






Aktiver betjeningen ved å trykke på  .
Velg symbolet  med  eller 
start varmen ved å trykke på  .



Driftstiden vises i ca. 10sek før displayet igjen viser klokke eller temperatur.



Slå av varmen

Aktiver betjeningen ved å trykke på  .
Velg symbolet  med  eller 
slå av varmen ved å trykke på  .



Nå kan du starte og stoppe varmeren manuelt, men varmeren kan også programmeres til å starte automatisk. Hvordan leser du på de neste sidene.

Programmering av ønsket avreisetidspunkt.


Din Eberspächer bilvarmer kan programmeres til å gi deg en varm bil når du måtte ønske. Viktig å huske er at det er tidspunktet du ønsker bilen varm du programmerer, **ikke** når varmeren skal starte.





Programmere tidsinnstillinger P


Aktiver betjeningen ved å trykke på  .

Velg symbolet **P** med  eller 

bekreft ved å trykke på  .






Velg prog **1, 2** eller **3** med  eller 

og bekreft ved å trykke på  .



(Vær obs på at du har **3** minner til rådighet, hvor du kan legge inn et spesifisert starttidspunkt i hvert minne)

Velg ukedag **Mo-Su** med  eller 

bekreft ved å trykke på  .



(Vær obs på at det **må** spesifiseres ukedag, du kan **ikke** legge inn et tidspunkt som skal gjelde for hele uken)