












Still inn timer med  eller  og bekreft ved å trykke på  .





Still inn minutter med  eller  og bekreft ved å trykke på  .




Velg funksjon  med  eller  bekreft ved å trykke på  .




Driftstid vises den kan forandres med  eller  .



Bekreft programmering med  .

Programmeringen er nå ferdig og varmeren vil



Vi minner om at det står flere funksjoner beskrevet i vår utfyllende bruksanvisning for betjeningen. Skulle du ha spørsmål om din nye Eberspächer bilvarme er det bare å ta kontakt med din forhandler som gjerne hjelper deg.

Til slutt en viktig sak !

For at du skal få glede av en problemfri varmer i mange år fremover er det viktig at varmeren går minst en gang pr. måned, også om sommeren!



Velkommen til Eberspächers "world of comfort"!

Vi i Eberspächer ønsker at du skal få mye glede av din nye bilvarmer, derfor har vi laget denne lille guiden som forteller deg hvordan du oppnår den beste komforten i akkurat din bil.



Eberspaecher AB Norge Postboks 13 N-1414 Trollåsen www.eberspaecher.no
Besøksadresse: Trollåsveien 34 N-1414 Trollåsen
Tel: +47 66 82 30 50
Fax: +47 66 82 30 58
Post@eberspaecher.no
www.bilvarme.no

Eberspaecher AB Norge er en filial av Eberspaecher AB, Sverige



**Komfortguide
for Honda
Accord 2009 -**



Din nye Eberspächer bilvarmer er enkel å bruke .

Varmeren varmer opp bilens kjølevæske, akkurat som motoren gjør når den går, og den varme luften som sørger for at du kan sette deg inn i en behagelig varm bil kommer gjennom bilens egen kupévitte.

For at din bilvarmer skal kunne fungere optimalt er det derfor viktig at du "forteller" bilen din at du har en varmer.



Din Eberspächer bilvarmer blir styrt av en betjeningsdel.

Enten det er en fast montert enhet i bilen (EasyStart T) eller en fjernbetjening med display (EasyStart R+), har de de samme grunnfunksjonene.


Vi anbefaller at du i tillegg til denne guiden også leser bruksanvisningen for den betjeningen du har valgt.



Slå på varmen

Aktiver betjeningen ved å trykke på 

Velg symbolet  med  eller 

start varmen ved å trykke på 


Driftstiden vises i ca. 10sek før displayet igjen viser klokke eller temperatur.



Slå av varmen

Aktiver betjeningen ved å trykke på 

Velg symbolet  med  eller 

slå av varmen ved å trykke på 



Ønsker du en behagelig varm bil neste gang du setter deg inn skal du gjøre følgende enkle innstillinger på bilens klimaanlegg før du slår av tenningen:

- Slå av A/C
- Still inn på defroster funksjon
- Still inn maks temperatur med begge knappene
- Sett viftehastighet til 2 eller 3


Nå vet bilen at den har en varmer, så nå gjenstår det bare å fortelle varmeren **når** du ønsker å komme tilbake til en varm bil. Det kan du lese om på de neste sidene.

Programmering av ønsket avreisetidspunkt.


Din Eberspächer bilvarmer kan programmeres til å gi deg en varm bil når du måtte ønske. Viktig å huske er at det er tidspunktet du ønsker bilen varm du programmerer, **ikke** varmeren skal starte.




Programmere tidsinnstillinger P



Aktiver betjeningen ved å trykke på 

Velg symbolet **P** med  eller 

bekreft ved å trykke på 





Velg prog 1, 2 eller 3 med  eller

 og bekreft ved å trykke på 



(Vær obs på at du har 3 minner til rådighet, hvor du kan legge inn et spesifisert starttidspunkt i hvert minne)

Velg ukedag **Mo-Su** med  eller

 bekreft ved å trykke på 



(Vær obs på at det **må** spesifiseres ukedag, du kan **ikke** legge inn et tidspunkt som skal gjelde for hele uken)