









Still inn timer med  eller  og bekreft ved å trykke på  .





Still inn minutter med  eller  og bekreft ved å trykke på  .




Velg funksjon  med  eller  bekreft ved å trykke på  .



Driftstid vises den kan forandres med  eller  .



Bekreft programmering med  .



Programmeringen er nå ferdig og varmeren vil sørge for en varm og behagelig bil til riktig tid.

Vi minner om at det står flere funksjoner beskrevet i vår utfyllende bruksanvisning for betjeningen. Skulle du ha flere spørsmål om din nye Eberspächer bilvarme er det bare å ta kontakt med din forhandler, som gjerne hjelper deg.

Til slutt en viktig sak!

For at du skal få glede av en problemfri varmer i mange år fremover, er det viktig at varmeren går minst en gang pr. måned, også om sommeren!



Eberspächer



CARES FOR THE ENGINE AND REDUCES EMISSIONS

Velkommen til Eberspächer "world of comfort"!



Eberspächer



Vi i Eberspächer ønsker at du skal få mye glede av din nye bilvarmer, derfor har vi laget denne lille guiden som forteller deg hvordan du oppnår den beste komforten i akkurat din bil.

Eberspächer AB Norge
Postboks 13
N-1414 Trollåsen

Besøksadresse:
Trollåsveien 34
N-1414 Trollåsen

Tel: +47 66 82 30 50
Fax: +47 66 82 30 58
support@eberspaecher.no
www.bilvarme.no

Eberspächer AB Norge er en filial av Eberspächer AB, Sverige

Komfortguide for Mitsubishi ASX



Din nye Eberspächer bilvarmer er enkel å bruke.

Varmeren varmer opp bilens kjølevæske, akkurat som motoren gjør når den går, og den varme luften som sørger for at du kan sette deg inn i en behagelig varm bil kommer gjennom bilens egen kupévifte.

For at din bilvarmer skal kunne fungere optimalt er det derfor viktig at du "forteller" bilen din at du har en varmer.

Ønsker du en behagelig varm bil neste gang du setter deg inn skal du gjøre følgende enkle innstillinger på bilens klimaanlegg før du slår av tenningen:



Still inn temperaturen til maks.
(For å få høyest mulig temperatur på luften inn i kupeen. Viktig å vite er at bilens automatikk ikke er aktiv når tenningen er slått av!)



Aktiver defroster funksjon.
(For å prioritere isfrie ruter.)

Nå vet bilen at den har en varmer, så nå gjenstår det bare å fortelle varmeren **når** du ønsker å komme tilbake til en varm bil. Det kan du lese om på de neste sidene.

Din Eberspächer bilvarmer blir styrt av en betjeningsdel.




Enten det er en fast montert enhet i bilen (EasyStart T) eller en fjernbetjening med display (EasyStart R+), har begge di samme grunnfunksjonene.


Vi anbefaler at du i tillegg til denne guiden også leser bruksanvisningen for den betjeningen du har valgt.




Slå på varmen

Aktiver betjeningen ved å trykke på 

Velg symbolet  med  eller 




start varmen ved å trykke på 


Driftstiden vises i ca. 10sek før displayet igjen viser klokke eller temperatur.



Slå av varmen

Aktiver betjeningen ved å trykke på 

Velg symbolet  med  eller 

slå av varmen ved å trykke på 



Nå kan du starte og stoppe varmeren manuelt, men varmeren kan også programmeres til å starte automatisk. Hvordan leser du på de neste sidene.



Programmering av ønsket avreisetidspunkt.

Din Eberspächer bilvarmer kan programmeres til å gi deg en varm bil når du måtte ønske. Viktig å huske er at det er tidspunktet du ønsker bilen varm du programmerer, **ikke** varmeren skal starte.




Programmere tidsinnstillinger P



Aktiver betjeningen ved å trykke på 

Velg symbolet **P** med  eller 

bekreft ved å trykke på 




Velg prog 1, 2 eller 3 med  eller

 og bekreft ved å trykke på 



(Vær obs på at du har 3 minner til rådighet, hvor du kan legge inn et spesifisert starttidspunkt i hvert minne)

Velg ukedag Mo-Su med  eller

 bekreft ved å trykke på 



(Vær obs på at det **må** spesifiseres ukedag, du kan **ikke** legge inn et tidspunkt som skal gjelde for hele uken)